# PYLAMO

Installations- und Betriebsanleitung

# Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweis	3
2	Anschluß 2.1 Benutzeroberfläche aufrufen	3 4
3	Dashboard	4
	3.1 Systemeinstellung	5
	3.1.1 Standort	5
	3.1.2 Backendverbindungen	6
	3.1.3 Konfigurationen	6
	3.1.4 NetzdienlicheSteuerung	. 7
	3.1.5 Ladestationen	. 7
	3.1.6 Messgeräte	8
	3.1.7 Begrenzungen	8
	3.1.8 Email	. 9
	3.1.9 Geräteeinstellung	9
	3.2 Einstellung 1	0
	3.2.1 ID Tags 1	10
	3.2.2 Benutzer 1	10
	3.2.3 Gebühren 1	11
	3.3 Ladevorgänge	11
	3.3.1 Überblick über die Ladevorgänge 1	12
	3.3.2 Abrechnung 1	12
	3.4 Lizenz 1	13
	3.5 Logs	13

4	Allgemeine Informationen	13
5	Anschlüsse und Schnittstellen	14
6	Stromversorgung	14
7	Abmessungen und Umgebung	14
8	Weitere Informationen	14



# 1 Sicherheitshinweise

Das Gerät ist eine EdgeBOX- mit einer Schutzklasse IP65.

Die Installation und der Eingriff ins Stromnetz kann zu schweren Verletzungen, bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. Lebensgefahr durch Stromschlag! An den spannungsführenden Teilen des Netzteils liegen lebensgefährliche Spannungen an. Das mitgelieferte Netzteil ist ein 24 Volt Netzteil mit max. 1,5A und darf nur verwendet werden.

Der Anschluss, die Installation darf nur von Fachpersonal bzw. einer Elektrofachkraft im spannungs- bzw. stromlosen Zustand durchgeführt werden.

Die Spannungsfreiheit muss zwingend überprüft werden. Dieser stellt sicher, dass alle Installationen entsprechend der gültigen, DIN und VDE Normen durchgeführt werden.

Die EdgeBox Gerät muss geerdet werden!

• acharge DYLAMO nur in trockener Umgebung verwenden und von Flüssigkeiten fern halten.

acharge DYLAMO nur in zugelassenen Gehäusen oder Elektroverteilern nach dem EVU-Zähler installieren, so dass sich die Anschlüsse für die Außen- und Neutralleiter hinter einer Abdeckung oder eines Berührungsschutzes befinden.

Die Gehäuse oder Elektroverteiler dürfen nur über Schlüssel oder Werkzeug zugänglich sein, um den Zugang auf befugtes Personal zu beschränken.

#### 2 Anschluß

Den acharge DYLAMO über das mitgelieferte Netzteil mit Spannung versorgen und den Pluspol mit VIN und den Minuspol mit GND verbinden. Netzwerkkabel am Netzwerkanschluss des acharge DYLAMOs anschließen. Das andere Ende des Netzwerkkabels mit einem Switch, Router bzw. direkt mit dem PC/Laptop verbinden.



Controller Hardware



# 2.1 Benutzeroberfläche aufrufen

In einem Netzwerk mit DHCP muss die vergebene IP Adresse über den Router ermittelt werden. Über die URL https://[IP] ist die Benutzeroberfläche des acharge DYLAMO erreichbar. Sollte kein DHCP zur Verfügung stehen, ist die Benutzeroberfläche über die Adresse https://172.16.0.1 immer erreichbar. Dazu muss auf dem PC/ Laptop eine statische IP in dem Adressbereich 172.16.0.0/255.255.0.0 eingerichtet werden, die sich im selben Subnetz befindet.

Bitte achten Sie darauf, dass keine IP Adressen doppelt vergeben werden! User: admin@admin.com Passwort: admin

#### 2.2 Backend URL für die Ladestation

#### Die URL für das Backend lautet: ws://172.16.0.1:8090

Diese muss in den Ladestationen als Backend-URL eingetragen werden.

#### Der Adressraum für die Ladestationen ist: 172.16.0.20 - 172.16.255.255 Beispiel:

In diesem Beispiel werden die ersten Adressen (172.16.0.2-172.16.0.20) für administrative Zwecke (PC/Laptop) oder Smartmeter frei gehalten. Ladestation 1 bekommt: 172.16.0.21 Ladestation 2 bekommt: 172.16.0.22

Ladepunkt N bekommt: 172.16.N.N

Diese Konfiguration sollte verwendet werden, wenn keine andere Netzkonfiguration durch den Kunden vorgegebene ist. Eine detaillierte Dokumentation über die verteilten Adressen muss angelegt werden. Mit der Hilfe des Schaltschemas werden dann die Begrenzungen, wie in 3.1.7 beschrieben ist, eingerichtet.

#### 3. Dashboard

Das Dashboard ist die zentrale Anlaufstelle um auf alle anderen Elemente zugreifen zu können.

NCHOLCE DYLAMO	Home / Dashboard	💄 Support Admin 🔅
Dashboard	Benutzer ID Tags Netzdienlichkeit	Ladeanschlüsse
Systemeinstellung	1 5 Deaktiviert	0 von 1
Einstellungen	Hausanschluss	
Vo Ladevorgänge	Hausanschluss (69 KW) [berechnet]) 🖞 🔿 🕁 Hausans	schluss (100 A) [berechnet] 📶 🔿 🕁
🖬 Lizenz	1 9.4.2024, 13:48:03 1 • Hausanschluss 0	
Backups	0.8 0.8	
	0.6	
	0.4 0.4	
	0.2 0.2	
	0 9.4.2024, 13:48:03 9.4.2024, 13:48:03 9.4.2024, 13:48:03 0 Phase L1	OA OA Phase L2 Phase L3
Charge Controller	0	



In den Systemeinstellungen werden folgende Parameter, wie in der Abbildung dargestelltkonfiguriert.



# 3.1.1 Standort

Verwaltung des Hauptanschlusses mit Adresse und definierbarem Messpunkt.

С DYI	Dashboard	K ZURÜCK Home / Systemein Installationen	stellung / Installationen		<b>1</b> s	iupport Admin 🛛 🌣
••	Systemeinstellung	Installationen				
*	Einstellungen	ID	BESCHREIBUNG	KONTAKT	MESSPUNKT	
to	Ladevorgänge	1	Musterhaus	Mustermann	Hausanschluss	c 💼
	Lizenz					
	Backups					
	Logs					



# 3.1.2 Backendverbindungen

Erstellung und Verwaltung von Cloud-Diensten und Abrechnungssystemen. Es können gleichzeitig mehrere Backends definiert und aktiviert werden. Diese können den Ladestationen zugeordnet werden. Dabei kann jede Ladestation immer nur eine Backendadresse zugeordnet werden.

	Dashboard	K ZURÜCK Home / Systemeinstellung / Bac Backends	skends			💄 Support Admin 🏼 🌣
**	Systemeinstellung	Einstellungen				+ HINZUFÜGEN
*	Einstellungen	NAME	URL	CLIENTID	IN VERWENDUNG	AKTIONEN
₩o	Ladevorgänge	Acemo GmbH a-Charge	wss://acharge.de/api/ocpp16/4ac078ad- 2e5b-48f9-92aa-f554cf7134c9	acc-posid-001		Ľ 💼
	Lizenz	DEMO_CC	wss://wstest.chargecloud.de/demo/9d8326 038145a00af72e41ecf38e8df2/	ABL_10308225		Ľ 💼
8	Backups					
	Logs					

## 3.1.3 Konfigurationen

Erstellung und Verwaltung von Konfigurationswerten.

∩( DY	CHOFGE LAMO	Eir	nstellungen			+ Hinzufügi	EN
~	Dashboard	ID BEREICH		KODE	NAME	WERT	
••	Systemeinstellung	2	осрр	HeartbeatInterval	Chargepoint heartbeat interval	1800	C 💼
*	Einstellungen	3	осрр	MeterValueSampleInterval	time between sample values in seconds	15	C 💼
₩o	Ladevorgänge	17	load	minimumChargingRateAmpere	minimum charging rate in A	7	C 💼
	Lizenz	18	load	identificationEnabled	loop through all connectors to identify charging capabilities for every chagring session	0	C 💼
8	Backups	19	load	identifyTimeSeconds	minimum time a charging session is suspected to be under identification	60	C 💼
	Logs	20	load	identifyEnergyWh	minimum energy a charging session is suspected to be under identification	10	c 💼
		21	load	reactionTimeSeconds	time to wait before car is reacting to a change allowed load	60	C 💼
		22	load	avoidSetChargeprofile	do not set anything to the chargepoint	0	C 💼



# 3.1.4 Netzdienliche Steuerung

Verwaltung der Netzdienlichen Steuerung und ihrer Stufen. Es können vier Stufen frei definiert werden.



#### 3.1.5 Ladestationen

Erstellung und Verwaltung von Ladestationen. Die Adresse des Controllers wird in den Ladestationen eingestellt. Diese Ladestationen melden sich bei aktivem "Automatisch Erlauben" selbständig an diesem Controller an. Anschließend müssen die Ladestationen den entsprechenden Begrenzungen zugeordnet werden.

	CHOLCE	< Home	ZURÜCK	llung / Ladestationen						🛓 Su	pport Admin 🔹
2	Dashboard	Lade	stationen								
¢0	Systemeinstellung	A	utomatisch Erlau	ben							
â	Einstellungen	STAP	NDARDVORLAGE							ANWENDEN 🖹 LÖSCHEN	+ HINZUFÜGEN
Ψo	Ladevorgänge	Suche	nach Ladestationna	amen Q		Begrenzung:	5 10 25 50	Seite: 1 / 1 (	1) (2)		
	Lizenz	¥≣	STATUS 🗘		HERSTELLER	MODEL	SERIENNUMMER	FIRMWARE	LEISTUNG	REGISTRIERUNGSSTATUS 🗘	BACKEND
010	Backups		<mark>2</mark> 3	POSID_001	Alfen BV	NG910-60123		6.5.0-4217	16 A - 3P		Acemo GmbH a-Charge
	Logs										



# 3.1.6 Messgeräte

Erstellung und Verwaltung von verbundenen Messgeräten. Der EM420 und die UNIEQ box Family sind vorkonfiguriert und können ausgewählt werden.

	ashboard	< ZURÜCK Home / Systemeinstellung / Geräte	Geräte				🛓 Support Admin 🔅
ta Sy	ystemeinstellung	Einstellungen					
🕋 Ei	instellungen	GERÄTE-VORLAGEN					+ HINZUFÜGEN
to La	adevorgänge	STATUS	NAME	BESCHREIBUNG	HOST	PORT	AKTIONEN
	zenz	•	Unieqbox	Unieqbox Family	192.168.2.11	502	e 💼 🤚
B	ackups						
	Dgs						

#### 3.1.7 Begrenzungen

Erstellung und Verwaltung von Messpunkten und Begrenzungen. Die Ladestationen müssen immer unterhalb von dem Reiter "Ladeinfrastruktur" angeordnet werden. Die Ebene " Ladeinfrastruktur" kann es nur einmal geben.

OCHOFGE DYLAMO	Home / Systemeinstellung / Messpunkte Messpunkte					2	Support Admin 🎄
Lee Dashboard	Magaziulita						+ HINZUFÜGEN
00 Systemeinstellung	ID NAME	Түр	WERT	EINHEIT	PHASEN	WERTERMITTLUNG	
Einstellungen	1 Hausanschluss	Hausanschluss	100	Ampere	3	berechnet	C 🖬
to Ladevorgänge	2 Ladeinfrastruktur	Ladeinfrastruktur	64	Ampere	3	berechnet	C 8
E Lizenz							
Backups							t: t:
Logs						POSID_001	
						POSID_DEMO	
						POSID101	
						POSID102	
aCharge Controller	GridServing	Hausanschluss		Ladeinfrastruktu	r	POSID103	
Server Version: 0.47,1 App Version: 0.18.0 Speicher: 11 % (6.25 GiB/58.05 GiB)		1.0000.001100		Caserinassaka		POSID104	



# 3.1.8 Email

Erstellung und Verwaltung von Emailkonfigurationen.



# 3.1.9 Geräteeinstellung

Verwaltung des Gerätes.

	Dashboard	< ZURÜCK Home / Systemeinstellung / Geräteeinstellungen Geräteeinstellungen			🛓 Support Admin 🏼 🏚
••	Systemeinstellung	Geräteeinstellungen		Ø	NEUSTART CONTROLLER
*	Einstellungen				
		Gerätetyp	Ho	ost	
Ψo	Ladevorgänge	Raspberry Pi 1-4	a	acc	
	Lizenz		EICHERN		
8	Backups				
	Logs				



# 3.2 Einstellung

PCHOFGE DYLAMO	Home / Einstellungen Einstellungen		2. Support Admin 🏾 🏟
Dashboard	ID Tags Verwaltung von ID Tags und erstellen neuer ID Tags	Benutzer Verwaltung von Benutzern und erstellen neuer Benutzer	Gebühren Einstellen von Gebühren (Arbeitspreis und Grundpreis)
Einstellungen		20	5
to Ladevorgänge			
E Lizenz			
Backups			
E Logs			

# 3.2.1 ID Tags

	Dashboard	< zurück Home / Einstellungen / ID Tags ID Tags				💄 Support Admin 🔅
••	Systemeinstellung	ID Tags				+ HINZUFÜGEN
*	Einstellungen	ID TAG	BENUTZER	ABLAUF DATUM UND UHRZEIT	AKTIV	AKTIONEN
٧	Ladevorgänge	7246758E	SUPPORT ADMIN	01.04.3000 02:00:00	Ja	C 🛢
	Lizenz	A62D0B96-66B6-445F-A	ACHARGE BACKEND	03.02.2044 12:45:59	Ja	C 💼
	Backups	4D3A024C	ACHARGE BACKEND	27.03.2024 19:56:37	ja	C 🛢
	Logs	78CCE738-C8BA-4B23-9	ACHARGE BACKEND	03.02.2044 12:45:59	Ja	C 💼
		11DD5358-2970-4728-A	ACHARGE BACKEND	03.02.2044 12:45:59	ja	2
	Lizenz Backups Logs	7246758E A62D0896-6686-445F-A 4D3A024C 78CCE738-C88A-4823-9 11D05358-2970-4728-A	ACHARGE BACKEND ACHARGE BACKEND ACHARGE BACKEND ACHARGE BACKEND ACHARGE BACKEND	01.04.3000 02:00:00 03.02.2044 12:45:59 27.03.2024 19:56:37 03.02.2044 12:45:59 03.02.2044 12:45:59	هز هز هز هز	K 8 K 8 K 8

Verwaltung von ID Tags und erstellen neuer ID Tags.

# 3.2.2 Benutzer

	Dashboard	< ZURÜCK Home / Einstellungen Benutzer	💄 Suj	🙎 Support Admin 🛛 🌣			
••	Systemeinstellung	Benutzer					+ HINZUFÜGEN
at the second second	Einstellungen	BENUTZER ID	NAME	TELEFON	EMAIL	ANZAHL ID TAGS	AKTION
₩o	Ladevorgänge	1	Support Admin	0	admin@admin.com	1	Ľ
	Lizenz	2	aCharge Backend	0	acharge@acemo.eu	4	C 💼
	Backups						
	Logs						

Verwaltung von Benutzern und erstellen neuer Benutzer.



# 3.2.3 Gebühren

Einstellen von Gebühren (Arbeitspreis und Grundpreis).

Dashboard	Kome / Einstellungen / Gebühren Gebühren	💄 Support Admin 🗳
Systemeinstellung	Monatliche Grundpreis in EUR	
Einstellungen	0	٢
tadevorgänge	Arbeitspreis pro kWh in EUR	
Lizenz	0	۲
Backups	SPEICHERN	
Logs		

# 3.3 Ladevorgänge

	CHOFGE	Home / Ladevorgänge Ladevorgänge	💄 Support Admin 🔹
¥ ••	Dashboard Systemeinstellung Einstellungen	Überblick Ansicht aller Ladevorgänge	Abrechnung Erstellen von Monatlichen oder Jährlichen Abrechnungen
₩o	Ladevorgänge		
	Lizenz		
	Backups		
	Logs		



# 3.3.1 Überblick über die Ladevorgänge

Ansicht aller Ladevorgänge.

$\mathbf{O}$	HOLCE	07.09.2023 18:18:19	VOLT_1089	1	ACDCBD52	0.99 kWh	0.44 €	
DYL	AMO	07.09.2023 14:40:48	VOLT_1090	1	E19ED104	8.54 kWh	3.84 €	
Le l	Dashboard	07.09.2023 14:06:43	VOLT_1089	2	ACDCBD52	9.50 kWh	4.27 €	
		07.09.2023 10:20:28	VOLT_1090	1	E19ED104	4.54 kWh	2.04 €	
¢0	Systemeinstellung	06.09.2023 15:39:04	VOLT_1090	1	E19ED104	4.51 kWh	2.03 €	
<i>4</i> 44	Einstellungen	05.09.2023 14:41:34	VOLT_1089	2	ACDCBD52	11.18 kWh	5.03 €	
40	Ladevorgänge	05.09.2023 11:01:40	VOLT_1090	1	E19ED104	0.00 kWh	0.00 €	
		05.09.2023 10:56:44	VOLT_1082	1	0C7CA152	0.17 kWh	0.08 €	
88	Lizenz	04.09.2023 15:16:46	VOLT_1090	1	E19ED104	4.28 kWh	1.92 €	
8	Backups	04.09.2023 10:31:57	VOLT_1082	1	0C7CA152	10.76 kWh	4.84 €	
	Logs	03.09.2023 17:25:20	VOLT_1090	1	E19ED104	6.99 kWh	3.15 €	
		02.09.2023 13:18:10	VOLT_1090	1	E19ED104	4.90 kWh	2.21 €	
		01.09.2023 23:26:37	VOLT_1090	1	E19ED104	5.76 kWh	2.59 €	
		01.09.2023 15:03:10	VOLT_1090	1	E19ED104	4.10 kWh	1.84 €	
		01.09.2023 11:15:37	VOLT_1082	1	0C7CA152	4.92 kWh	2.22 €	
		31.08.2023 15:20:06	VOLT_1090	1	E19ED104	3.51 kWh	1.58 €	
		Mit einem Grundpreis von						+ 4.95 €
		Zwischensumme				362.24 kWh	163.01 €	198.93 €
					DRUCKEN			
aCharge Co Server Versio	ontroller on: 0.47.1							

# 3.3.2 Abrechnung

Erstellen von monatlichen oder jährlichen Abrechnungen.

	AMO	< ZURÜCK Home / Ladevorgänge / Rechnung Rechnung			💄 Support Admin	٠
۳	Dashboard					
••	Systemeinstellung	Rechnung erstellen				
*	Einstellungen		Manatliah	18 h aliah		
₩0	Ladevorgänge		Wonaticn	Jannich		
	Lizenz	Monat:	12. März 2024	Benutzer		•
	Backups				🗆 Benutzerdefinierte Gebühren verwende	··· 3.4
	Logs		VORSC	HAU		
		Mit d	en ausgeählten Datum und IDI	ag wurden keine Dat	en gefunden	



# 3.4. Lizenz

NCHOLOE DYLAMO	Home / Lizenz Lizenz		💄 Support Admin 🛛 🌣
Dashboard  Dashboard  Systemeinstellung  Einstellungen	backend_acharge_clientid	backend_acharge_location	Andere Backends erlaubt Ja
Ladevorgänge	Maximale Anzahl Backends	Maximale Anzahl Ladepunkte 90	Maximale Anzahl ID-Tags 90
<ul><li>Backups</li><li>Logs</li></ul>	Seriennummer	Maximale Anzahl Benutzer 90	<b>Gültig bis</b> 17:00:43 - 20.11.2123
	Geräteidentifikation 00000000afd2d052 Schlüssel eyJhbGciOiJSUzUxMiJ9.eyJIYWNrZW5kX2FjaGFyz2	AKTIV CD KOPIEREN 2VY22xpZW50aWQiOiJhY2MtcG9zaWQtMDAxliwiYmFja2Vu2	2F9hY2hhcmdlX2xvY2F0aW9uljoiUE9TSUQiLCJIYM
aCharge Controller Server Version: 0.47.1 App Version: 0.130 Speicher: 11 % (6.27 GiB/S8.05 GiB)			

#### 3.5 Logs

Für eine sinnvolle Ausgabe der Statusmeldungen können hier entsprechende Filter gesetzt werden.

# **4** Allgemeine Informationen

- Modell: EdgeBox-RPi-200 (Raspberry CM4)
- Hersteller: seeed studio
- Betriebssystem: Linux-basiert
- Prozessor: Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 64-bit @1.5GHz
- Speicher: 1G/2G/4G RAM, 64 GB eMMC
- Storage: 8GB/16GB/32GB eMMC M.2 slot für SSD



# 5 Anschlüsse und Schnittstellen

- Ethernet: 1 x RJ45 port support 10/100m/1000M
- Wireless: 2.4GHz,5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluethooth 5.0, BLE, Dualband 802.11ac optional
- USB-Anschlüsse: 2 x USB 2.0
- HDMI-Ausgang: HDMI2.0 bis 4k@60Hz
- Digital Input: 2x isolierte DI
- Digital Output: 2x isolierte DO
- Bus: 1x isolierte RS485, 1x RS232
- Erweiterungssteckplatz: 1x mini PCIe slot support 4GLTE, LoRaWAN, Zigbee
- Storage Erweiterung: M.2 socket 2242 NVME SSD card support

#### 6 Stromversorgung

- Stromquelle: 12V bis 36V DC
- Stromverbrauch: Durchschnittlich 3W

# 7 Abmessungen und Umgebung

- Abmessungen: 124 mm x 76 mm x 35 mm
- Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +75°C

#### 8 Weitere Informationen

- EMI: IEC 61000-6-2
- ESD Portektion: 4kV/8kV mit IEC 61000-6-2
- Zertifizierungen: CE, FCC
- Zusätzliche Eigenschaften: Optional UPS, RTC, Watchdog Timer,

# Optional Verschlüsselung mit ATECC608a Chip

#### 9 Kontakt

#### Acemo GmbH

Schloss-Rahe-Str. 3 | 52072 Aachen | Deutschland Telefon: 0241-89438020 | Telefax: 0241-89438020 | E-Mail: info@acemo.eu

